

PROCEDURE DE PRELEVEMENT D'ANTICIPATION DE TRAITEMENT.



L'eau prélevée doit être représentative de l'eau du bassin. Choisir un emplacement pas trop proche des retour de filtration ou chute de cascade.

- 1- Choisir une bouteille d'eau de 500ml en plastique et la rincer plusieurs fois avec l'eau à prélever.
- 2- Remplir la bouteille jusqu'au raz en plaçant le goulot à environ 30cm sous la surface.
- 3- Fermer la bouteille en évitant de former une bulle d'air dans l'échantillon ou fermer sous l'eau.
- 4- Prélever également un échantillon d'algue, de vase ou autre dans du papier absorbant blanc.
- 5- Conditionner le récipient dans un carton en protégeant bien la bouteille.
- 6- Noter le nom du chantier et l'adresse du prélèvement.
- 7- Expédier rapidement en express à (pas d'envoi le vendredi et veille de férié) ;

AQUA OSMOSE

3275 Route de la Tramblyronne

71520 TRAMBLY.

Analyse : Dureté totale, Dureté carbonaté, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Ammoniaque, Nitrite, Nitrate, Orthophosphates, Fer++, Fer+++, Potentiel redox, Conductivité, Zinc, Cuivre, Manganèse, CO2, Dioxyde de silicium.

Un rapport complet vous sera remis avec le traitement nécessaire ainsi que la procédure adéquat. Cependant, il est possible que des éléments complémentaires vous soient demandés avant l'étude. Dans ce cas, un mail vous sera adressé et nous vous demandons de nous retourner rapidement les informations afin de compléter l'étude dans la période de vie de l'échantillon.